



Arbeitsanweisung Biofilmentferner

FLORAN
Wasserhygiene

zur Vorbehandlung von Oberflächen bei der Desinfektionsreinigung von Trinkwasseranlagen

Anwendungsbereich:

Floran Biofilm-Entferner ist das Spezialprodukt zur Vorbehandlung von Oberflächen bei der Desinfektionsreinigung von Trinkwasserbehältern. Algen- und Bakterien-schleime, die aus vielschichtigen polymeren Substanzen bestehen. Um eine erfolgreiche Desinfektionsreinigung durchführen zu können, müssen diese Schleim-beläge erst entfernt werden.

Floran Biofilm-Entferner ist ein hochwirksamer Vorreiniger, der exakt zur Lösung und Entfernung von säureresistenten Algen- und Bakterien-schleimen entwickelt wurde und als unterstützende Maßnahme den Erfolg einer Desinfektionsreinigung effektiv unterstütz.

Ausrüstung

Zur Durchführung einer Vorreinigung mit Floran Biofilm-Entferner empfehlen wir eine das Tragen entsprechender Schutzausrüstung: Floran Schutzanzug oder Schutzoverall, kombiniert mit Helm, Gesichtsschutz und säurefesten Handschuhen.

Spritzer auf Haut oder Augen sind sofort mit viel Wasser und Seife ab-, bzw. auszuwaschen.

Das Auftragen des Mittels sollte mit einem Niederdrucksprühgerät erfolgen. Wir empfehlen den Floran E-Comet 300 oder Air-Comet 700 und eine Teleskop-sprühlanze.

Durchführung:

Floran Biofilm-Entferner mit dem Niederdrucksprühgerät auf die vorher mit ausreichend Wasser benetzten Oberfläche auftragen. Falls notwendig mit Hilfe des Teleskopwischers nacharbeiten.

Floran Biofilm-Entferner löst die Algen- und Bakterien-schleime, die nach einer Ein-wirkzeit von 20 bis 30 Minuten mit vollem Wasserstrahl abgeschwemmt werden kann.

Eine Neutralisation der Spülwässer, die bei der anschließenden Desinfektionsreini-gung in einem so vorbehandelsten Trinkwasserbehälter anfallen, ist nicht erforder-lich. Jedoch wird eine Überprüfung des pH-Wertes im Behältersumpf empfohlen.

Reinigungsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die Angaben beruhen auf Erfahrungswerten, jedoch kann eine Gewährleistung aufgrund der Verschie-denheit der Anlagen und Methoden und Ausführungen nicht übernommen werden.

Stand: März 2014

Mösslein Products GmbH

Industriegebiet Süd
Am Landgraben 4
D-97816 Lohr am Main
Germany

Tel.: +49 9352 6057669
Fax: +49 9352 6057611

www.floran.de
info@floran.de